



RIDE. COMMUTE. EXPLORE.

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS – BITTE LESEN SIE VOR VERWENDUNG

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um zu lernen, wie Sie Ihren Elektroroller sicher und richtig benutzen. Die Nichtbeachtung dieser Informationen könnte zu schweren Folgen, einschließlich Tod, schwere Verletzung oder Beschädigung des Produkts.

- Der E-Scooter wird auf Risiko des Eigentümers benutzt.
- Nur für Erwachsene.
- Fügen Sie sich bei der Benutzung des Rollers immer den Gesetzen des Landes, der Gemeinde, des Bundesstaates und des Bundes.
- Lesen Sie das Benutzerhandbuch vor dem ersten Fahren und Aufladen des Rollers.
- Tragen Sie immer einen Helm und angemessene Sicherheitskleidung.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie über eine angemessene Schulung und Versicherung verfügen und die Kontrollen vor der Anwendung vollständig verstehen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gebiet, das Terrain und die Umgebung sicher und für das Fahren eines Rollers geeignet ist.
- Achten Sie beim Rollerfahren immer auf unebene Oberflächen, Fußgänger, Verkehr oder andere Hindernisse.
- Fahren Sie nicht Roller, wenn Sie Drogen oder Alkohol konsumiert haben.
- Benutzen Sie beim Fahren des Rollers kein Mobiltelefon.
- Wenn Sie an einer Krankheit oder einer früheren Verletzung leiden, erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem Arzt, ob es für Sie sicher ist, Roller zu fahren.
- Befördern Sie keine Passagiere und führen Sie keine Stunts aus.
- Tauchen Sie den Rollerboden nicht unter Wasser.
- Fahren Sie bei Gewitter nicht mit dem Roller.
- Beurteilen Sie immer die Reifen vor der Benutzung und überprüfen Sie regelmäßig die Sicherheit des Rollers, insbesondere Verschleißteile, um sicherzustellen, dass er sicher zu fahren ist, z.B. Bremsen oder beschädigte oder lose Teile.
- Fahren Sie Ihren Roller nicht, wenn Teile defekt sind, beschädigt werden oder ersetzt werden müssen. Wenn Ersatzteile, Batterie oder Ladegerät notwendig sind, verwenden Sie immer die originalen Teile von VICI, die bei Net World Sports gekauft wurden.
- Lassen Sie den Roller beim Aufladen nicht unbeaufsichtigt.
- Überladen Sie die Rollerbatterie nicht (Ladezeit steht im Benutzerhandbuch).
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Batterieladegerät.
- Stellen Sie sicher, dass der E-Scooter 1-2 Mal pro Monat benutzt wird und regelmäßig vollständig aufgeladen wird, um eine gute Batterie zu erhalten (verhindert, dass die Batterie leer wird).

GARANTIEINFORMATIONEN

Dieser Elektro-Scooter hat eine Garantie von 1 Jahr gegen Herstellungsfehler. Das umfasst den Motor, die Steuerung und den Rollerrahmen. Die Batteriegarantie beträgt 6 Monate. Die Garantie schließt Verschleißteile wie Reifen oder Missbrauch aus.

Um Ihre kostenlose Garantie zu aktivieren, besuchen Sie bitte: <https://www.networldsports.co.uk/warranty> und füllen Sie das Formular aus.

Das Formular benötigt eine Seriennummer, die Sie an der Basis des Rollers finden können. Der Aktivierungscode ist nicht erforderlich. Ersatzteile für Ihren VICI Roller können bei Net World Sports Ltd. erworben werden.

UNS KONTAKTIEREN

VICI ist die Scooter-Marke im Besitz von Net World Sports Ltd.

Net World Sports Ltd
Bryn Lane
Wrexham
LL13 9UT
Vereinigtes Königreich

Telefon
Verkauf
Kundendienst

+44 (0)1691 683807
sales@networldsports.com
cs@networldsports.com